

Стойка мобильная M90RU



Порядок сборки

- 1) Снять с транспортировочных креплений изогнутые опоры



- 2) Накрутить стопорные гайки M10 на штырь колес



- 3) Установить колеса с тормозом на длинную сторону изогнутых опор.
- 4) Установить остальные колеса



- 2) Поставить основание стойки на ровной поверхности вертикально, проверить перпендикулярность стойки полу и закрепить винтами M8x25

M90RU

изогнутые опоры на основании расширяющейся стороной наружу
длинная часть изогнутых опор должна быть на лицевой части стойки



6) Наживить винты M5x25 в вертикальные направляющие



7) Установить на задней стороне панели вертикальные направляющие
частью с винтами для фиксации M5x25 вниз

8) Навесить панель на рамку



9) Зафиксировать вертикальные направляющие винтами M5x25

Фурнитура

Болт DIN912	8x50	4шт
Болт DIN912	8x25	6шт
Шайба	D8	14шт
Гайка	D10	6шт
Винт	5x25	2шт
Ключ шестигранный	N6	1шт
Колесные опоры		6шт

Комплектность

Основание	1шт
Изогнутые опоры	2шт
Рамка	1шт
Вертикальные направляющие	2шт