

Сведения об авторских правах

©2023 ООО "Аувикс"

Все права защищены. Данный документ может передаваться и воспроизводиться только целиком и в неизменённом виде. Ни одна отдельная часть этого документа не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом без письменного разрешения ООО "Аувикс".

Сведения о товарных знаках

"Аувикс", "AUVIX", "InTrend" и соответствующие графические логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ООО "Аувикс".

1 Назначение

Рэковый адаптер типа **InTrend ITZRA-1-B** (УВСН.469178.704, далее «изделие» или «адаптер») предназначен для размещения одного или двух приборов типа **InTrend ITICDM-HU** (или иных приборов в аналогичном корпусе, для которых указана совместимость с данным изделием) в стандартной 19-дюймовой рэковой стойке. Адаптер с установленными приборами занимает в стойке одно вертикальное место 1U.

Адаптер обеспечивает наличие воздушного пространства вокруг приборов, в т.ч. сверху, снизу и с боков, достаточного для нормальной конвекции воздуха. Для приборов **ITICDM-HU** (имеющих относительно небольшую мощность потребления) допустима установка многих адаптеров с приборами плотно, без промежутков по вертикали. Окончательное решение о плотности установки адаптеров по вертикали принимается на основании сведений о реальном температурном режиме и качестве вентиляции в стойке, а также нагреве иных приборов, устанавливаемых под и над данными адаптерами.

Изделие комплектуется одной съёмной заглушкой, которую следует использовать для закрытия фронтального отверстия в адаптере в случае установки в адаптер только одного прибора. В этом случае заглушка предотвращает «подсасывание» воздуха со стороны передней панели и улучшает качество вентиляции в стойке. Если устанавливаются два прибора, неиспользованную заглушку можно закрепить на адаптере на специально отведённом для этого месте.

Изделие покрыто прочной порошковой краской матового чёрного цвета.

2 Монтаж изделия

- Если адаптер используется для монтажа одного прибора, установить заглушку в неиспользуемом отверстии адаптера (слева или справа) и закрепить её двумя винтами М3 с утопающей головкой



- Если адаптер используется для монтажа сразу двух приборов, перемонтировать заглушку на место хранения, закрепив её теми же винтами М3 (как показано на рисунке). Оба отверстия на адаптере остаются открытыми



- Смонтировать один или два прибора на адаптере, закрепив их винтами М3 с шайбами, как показано на рисунке слева. Передняя панель прибора должна плотно примыкать к отверстию в адаптере, как показано на рисунке справа



3 Технические характеристики

Внешний вид и технические характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Параметр	Значение
Материал	Сталь
Покрытие	Порошковая краска, цвет матовый чёрный
Габаритные размеры (ШхГхВ)	482 x 91 x 44 (1U) мм
Масса (с заглушкой и винтами)	0,5 кг
Рабочая температура	0° ...55° С
Температура хранения	-30° ...70° С
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90% без конденсации
Состав комплекта поставки	Адаптер рэковый – 1 шт. Заглушка – 1 шт. Винты М3х6 с потайной головкой – 4 шт. Винты М3х6 с шайбой – 8 шт.

4 Гарантийные обязательства

Компания AUVIX гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах и компонентах на оговорённых далее условиях. Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение **3 (трёх) лет** со дня первичной покупки изделия. Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

Гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия на предприятии-изготовителе. Обязательства AUVIX по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по усмотрению AUVIX.

Полный текст гарантийных обязательств, также включающий перечень исключений из гарантии и правила получения гарантийного обслуживания, см. на сайте www.intrend-av.ru и на сайте www.auvix.ru.

Адрес авторизованного сервисного центра AUVIX

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, этаж 2, оф. 218.1

Телефон: +7 (495) 797-57-75, доб. 390. Email: service@auvix.ru

Приём и выдача оборудования в сервисном центре AUVIX: с 9:00 до 17:30 часов по рабочим дням.